



## INTONACO MAGNETICO SMART

Con l'Intonaco Magnetico Smart si ottiene una superficie magnetica di alta qualità con sole due mani.

Per applicare l'Intonaco Magnetico Smart correttamente, si prega di seguire le istruzioni sottostanti. Per maggiori informazioni consultare il sito [www.smartersurfaces.it](http://www.smartersurfaces.it)

1

### MISURARE

Misurare l'area che si desidera dipingere, assicurandosi di avere un totale di 2kg di Intonaco Magnetico per metro quadrato.

2

### PREPARARE

Esaminare la superficie, assicurandosi che sia pulita, asciutta e in grado di supportare l'intonaco magnetico. Rivestire i bordi, gli interruttori e i cavi elettrici con il nastro adesivo di carta. Applicare una mano di Primer Bianco Smart per sigillare la superficie.

Assicurarsi che il primer sia asciutto prima di applicare l'Intonaco Magnetico Smart.

3

### MESCOLARE

Una volta aperto il barattolo dell'Intonaco, mescolare bene. Non diluire poiché è già pronto all'uso.

4

### APPLICAZIONE – PRIMA MANO

**Per i Professionisti**, applicare 1kg per metro quadrato o 1.2mm per mano, usando una spatola d'acciaio.

**Per i Non Professionisti**, pesare 1kg di intonaco. Applicarlo su un'area di 1 metro quadrato con un frattazzo. Una volta applicato, distribuire l'intonaco in maniera uniforme con un rullo a pelo corto. Ripetere il procedimento sull'area successiva.

5

### LEVIGARE - PRIMA MANO

Quando l'intonaco si è parzialmente asciugato, levigare la superficie con una spatola d'acciaio prima che si asciughi completamente. Lasciare quindi asciugare la prima mano per almeno 6 ore prima di applicare la seconda.

6

### APPLICAZIONE – SECONDA MANO

Applicare la seconda mano di intonaco, ripetendo il Passo 4.

7

### LEVIGARE - SECONDA MANO

Attendere 1 o 2 ore circa o fino a quando l'intonaco si è parzialmente asciugato. Utilizzare quindi una spatola d'acciaio per levigare la superficie. Se necessario, utilizzare dell'acqua per inumidire la superficie mentre la si leviga.

8

### ESAMINARE LA SUPERFICIE

Una volta che la seconda mano si è asciugata, cercare eventuali imperfezioni sulla superficie. Se si trovano, applicare un sottile strato di intonaco e distribuirlo sulla superficie con una spatola d'acciaio per assicurare una finitura uniforme e liscia.

9

### LASCIARE ASCIUGARE E LEVIGARE SE NECESSARIO

Lasciare asciugare la superficie per almeno 24 ore. Una volta asciutta, carteggiare delicatamente per spianare ogni piccola imperfezione.

**La tua parete è ora pronta per essere usata come superficie magnetica.**

### Utilizzare la Superficie Magnetica Smart

Per risultati ottimali, raccomandiamo l'uso delle Calamite Neo Smart o di altre calamite al neodimio di alta qualità disponibili sul nostro sito [www.smartersurfaces.it](http://www.smartersurfaces.it)

### Servizio Clienti:

Email:  
[servizioclienti@smartersurfaces.it](mailto:servizioclienti@smartersurfaces.it)

Telefono:  
+39 0294758511

Sito Web:  
[www.smartersurfaces.it](http://www.smartersurfaces.it)



**Questa superficie sarà pronta all'uso in 24 ore.**

Diventerò una Superficie Smart il:

Giorno \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Mese \_\_\_\_\_



**Servizio Clienti:**

**Email:**  
servizioclienti@smartersurfaces.it

**Telefono:**  
+39 0294758511

**Sito Web:**  
www.smartersurfaces.it